SEG IV C, Ersatzteile und Zubehör	**6.02**
SEG IV DLX, DL, D, Ersatzteile und Zubehör	**6.03**
SEG IV AL, A Ersatzteile und Zubehör	**6.04**
SEG-Economy D und Ersatzteile	**6.05**
Ersatzteile für SEG III	**6.05**

Bestell-Nr.	Vp.	
		Scheinwerfer-Einstellgerät zum Überprüfen aller gängigen Scheinwerfersysteme an allen Fahrzeugarten
		SEG IV C Das SEG ist mikroprozessor gesteuert. Mit Hilfe einer Kamera werden die Scheinwerfereinstellungen geprüft und ausgewertet. Über das Bedienfeld mit LCD Display werden die Einstellungen am Gerät vorgenommen und die Lichtwerte der Scheinwerfer angezeigt. Ein optischer und akustischer Einstellmode erleichtert die Justierung am Fahrzeugscheinwerfer. Die Ausrichtung des Optikkasten zur Fahrzeuglängsachse erfolgt über ein Laservisier. Mit dem SEG können Scheinwerfer in einer Anbauhöhe von 250 mm bis 1450 mm geprüft werden.
8PA 007 732-123	1	**SEG IV C** **Inhalt:** **Optikkasten, Laservisier und Rollenfuß**
8XT 861 234-023	1	**Säule (separat bestellen), 1,4 m lang**
		Ersatzteile:
8PV 861 112-011	1	Laservisier
9EV 861 038-001	1	Sichtscheibe
9ST 861 074-001	1	Taste
9SG 855 498-001	1	Handrad für Visierhalter
9SG 855 454-011	5	Handrad für Säulenarretierung
8XT 861 234-023	1	Säule mit Arretierung
9XD 857 744-001	1	Klemmstück für Säule
9XS 862 004-001	1	Rollenaustauschsatz (3 Rollen)
		Weitere Ersatzteile sind verfügbar. Der Austausch erfordert eine Neujustierung des SEG. Dieses wird von der entsprechend ausgerüsteten Hella Vetretung oder Großhandel durchgeführt.

Bestell-Nr.	Vp.	Scheinwerfer-Einstellgeräte zum Überprüfen aller gängigen Scheinwerfersysteme an allen Fahrzeugarten
		SEG IV DLX Mit digitalem Luxmeter. Laser-Positionierhilfe ermöglicht präzise Ausrichtung des Optikkastens auf den Scheinwerfer. Vor allem bei Freiflächen-Scheinwerfern können dadurch die Glühlampen direkt anvisiert werden. Excenterachse und Libelle zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Mit Umlenkspiegel zum Einsehen des Prüfschirms von hinten.
8PA 007 732-083	1	**SEG IV DLX** **Inhalt:** **Optikkasten, Breitbandvisier und Rollenfuß**
8XT 861 234-003	1	**Säule (separat bestellen), 1,2 m lang**
		Wie SEG IV DLX, jedoch ohne Excenterachse und Libelle
8PA 007 732-093	1	**SEG IV DL** **Inhalt:** **Optikkasten, Breitbandvisier und Rollenfuß**
8XT 861 234-003	1	**Säule (separat bestellen), 1,2 m lang**
8PA 007 732-023	1	**SEG IV DL - Version für die Schweiz** **Inhalt:** **Optikkasten, Breitbandvisier und Rollenfuß**
8XT 861 234-013	1	**Säule (separat bestellen), 1,2 m lang**
		Wie SEG IV DLX, jedoch ohne Excenterachse, Libelle und Laser-Positionierhilfe
8PA 007 732-103	1	**SEG IV D** **Inhalt:** **Optikkasten, Breitbandvisier und Rollenfuß**
8XT 861 234-003	1	**Säule (separat bestellen), 1,2 m lang**
8PA 007 732-033	1	**SEG IV D - Version für die Schweiz** **Inhalt:** **Optikkasten, Breitbandvisier und Rollenfuß**
8XT 861 234-013	1	**Säule (separat bestellen), 1,2 m lang**
		Ersatzteile:
8PL 863 005-001	1	Anzeige für Luxmeter
9ST 863 241-001	1	Schalter für Luxmeter
9EV 861 038-001	1	Sichtscheibe
9ST 861 074-001	1	Taste
8PV 861 112-001	1	Breitbandvisier ohne Halter
9SG 855 498-001	1	Handrad für Visierhalter
9SG 855 454-011	5	Handrad für Säulenarretierung
8XT 861 234-001	1	Säule
9XD 857 744-001	1	Klemmstück für Säule
9XS 862 004-001	1	Rollenaustauschsatz (3 Rollen)
9XS 861 127-051	1	Haube rot, mit Umlenkspiegel und Befestigungsmitteln
		Zubehör:
8PV 861 112-011	1	Laservisier
		Weitere Ersatzteile sind verfügbar. Der Austausch erfordert eine Neujustierung des SEG. Dieses wird von der entsprechend ausgerüsteten Hella Vetretung oder Großhandel durchgeführt.

Bestell-Nr.	Vp.	Scheinwerfer-Einstellgeräte
		SEG IV AL Mit analoger Anzeige und Umlenkspiegel zum Einsehen des Prüfschirms von hinten. Die Laser-Positionierhilfe ermöglicht präzise Ausrichtung des Optikkastens auf den Scheinwerfer. Vor allem bei Freiflächen-Scheinwerfern können dadurch die Glühlampen direkt anvisiert werden.
8PA 007 732-003	1	**SEG IV AL** **Inhalt:** **Optikkasten, Breitbandvisier und Rollenfuß**
8XT 861 234-003	1	**Säule (separat bestellen), 1,2 m lang**
		Wie SEG IV AL, jedoch ohne Laser-Positionierhilfe.
8PA 007 732-013	1	**SEG IV A** **Inhalt:** **Optikkasten, Breitbandvisier und Rollenfuß**
8XT 861 234-003	1	**Säule (separat bestellen), 1,2 m lang**
		Ersatzteile:
8PL 861 660-001	1	Lux-/Voltmeter
9EV 861 038-001	1	Sichtscheibe
9ST 861 074-001	1	Taste
8PV 861 112-001	1	Breitbandvisier ohne Halter
9SG 855 498-001	1	Handrad für Visierhalter
9SG 855 454-011	5	Handrad für Säulenarretierung
8XT 861 234-001	1	Säule
9XD 857 744-001	1	Klemmstück für Säule
9XS 862 004-001	1	Rollenaustauschsatz (3 Rollen)
9XS 861 127-051	1	Haube rot, mit Umlenkspiegel und Befestigungsmitteln
		Zubehör:
8PV 861 112-011	1	Laservisier
		Weitere Ersatzteile sind verfügbar. Der Austausch erfordert eine Neujustierung des SEG. Dieses wird von der entsprechend ausgerüsteten Hella Vertretung oder Großhandel durchgeführt.
		Zubehör:
		Justiergerät
		Justiergerät für alle SEG's.
8PD 860 755-001	1	**Justiergerät**
		Schienensatz für SEG IV
		Für Betriebe mit hohem Fahrzeugdurchlauf ist eine Laufschiene für das SEG sinnvoll. Der empfohlene Schienenweg beträgt mind. 3 m.
9XS 861 736-001	1	**Schienensatz, 1,5 m mit Befestigungsmitteln**
		Staubkappe
		Schützt das SEG bei Nichtgebrauch vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
8XS 002 500-011	1	**Staubkappe**

Bestell-Nr.	Vp.	Scheinwerfer-Einstellgeräte
		Economy Mit Rollenfuß, Breitbandvisier, und Luxmeter. Mit rotem Optikkasten.
8PA 006 796-031	1	**SEG-Economy D** **mit digitaler Anzeige**
8PA 006 796-041	1	**mit silberfarbigem Optikkasten und anthrazitfarbig lackiertem Visier und Fuß**
		Ersatzteile:
9EV 859 051-011	1	Sichtscheibe ->04/06
		Weitere Ersatzteile sind verfügbar. Der Austausch erfordert eine Neujustierung des SEG. Dieses wird von der entsprechend ausgerüsteten Hella Vertretung oder Großhandel durchgeführt.

Ersatzteile für SEG älterer Bauart

SEG III

Bestell-Nr.	Vp.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Vp.	Beschreibung
9SG 855 454-011	5	Handrad für Säulenarretierung	9EL 857 597-001	1	Fresnellinse *)
8XT 857 740-001	1	Säule	9EV 857 067-011	1	Schutzscheibe für Fresnellinse *)
9XD 857 744-001	1	Klemmstück für Säulenarretierung	9XS 857 588-001	1	Säulenführung *)
8PV 855 390-001	1	Breitbandvisier *)	8PL 859 418-001	1	Luxmeter mit Prüfschirm *)
9SG 855 498-001	1	Handrad für Visier	9XS 854 769-001	1	Rollenaustauschsatz für Rollenfuß
9EV 855 455-001	1	Sichtscheibe	9XS 855 646-001	1	Rollenaustauschsatz für Schienenfuß
9ST 855 447-001	1	Taste für Optikkasten-Bremse			
9XD 857 579-001	10	Klemmstück für Optikkasten-Bremse			
9XS 857 585-001	10	Klemmstück mit Achse für Optikkasten-Bremse			

*) Der Austausch dieser Ersatzteile erfordert eine Neujustierung des SEG.
Dieses wird von der entsprechend ausgerüsteten Hella Vertretung oder Großhandel durchgeführt.